Zegar pływowy FISCHER



Zegar pływowy w mosiężnej obudowie polerowanej, średnica 165 mm.
Pokrywa ze szkła mineralnego.

Zegar pływowy wyposażony jest w zamek bagnetowy w obudowie, dzięki czemu wymiana baterii może być przeprowadzona w prosty sposób.

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl