Znaki ewakuacyjne



Znaki dróg ewakuacyjnych, wyjść awaryjnych i miejsc zbiórki, kierunkowskazy oraz znaki systemu oświetlenia niskiego (LLL).

Safe for entry – 050005
Szczegóły >

Stairway – 050029
Szczegóły >

Stairway with number or letter – 050029C
Szczegóły >

Primary means of escape – 050170
Szczegóły >

Secondary means of escape – 050171
Szczegóły >

Assembly station with text – 050230
Szczegóły >

Muster station with text – 050230M
Szczegóły >

Diagonal rotatable arrow – 050233
Szczegóły >

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl



Rotatable arrow – 050234
Szczegóły >



Exit for emergency use only – 050235
Szczegóły >



Exit with running man and arrow right – 050236
Szczegóły >



Exit with running man and arrow down right – 050237
Szczegóły >



Exit with running man and arrow down left – 050238
Szczegóły >



Exit with running man and arrow left – 050239
Szczegóły >



Exit with running man and arrow down – 050240
Szczegóły >



Exit with running man and arrow up right – 050241
Szczegóły >



Exit with running man and arrow up left – 050242
Szczegóły >



Exit with running man and arrow up – 050244
Szczegóły >



Emergency hammer – 050273
Szczegóły >



Emergency window with escape ladder – 050274
Szczegóły >



Protection shelter – 050275
Szczegóły >



Rescue window – 050276
Szczegóły >



Turn anticlockwise to open – 050277
Szczegóły >



Turn clockwise to open – 050278
Szczegóły >

Emergency ladder – 050279
Szczegóły >

Door opens by pulling on the left-hand side – 050281
Szczegóły >

Door opens by pulling on the right-hand side – 050282
Szczegóły >

Door opens by pushing on the left-hand side – 050283
Szczegóły >

Door opens by pushing on the right-hand side – 050284
Szczegóły >

Diagonal arrow-secondary escape route – 050285
Szczegóły >

Rotatable arrow secondary escape route – 050286
Szczegóły >

Shelter point – 050287
Szczegóły >

Shelter point with arrow diagonally down left – 050288
Szczegóły >

Shelter point with arrow diagonally down right – 050289
Szczegóły >

Shelter point with arrow diagonally up left – 050290
Szczegóły >

Shelter point with arrow diagonally up right – 050291
Szczegóły >

Shelter point with arrow down – 050292
Szczegóły >

Shelter point with arrow left – 050293
Szczegóły >

Shelter point with arrow right – 050294
Szczegóły >

Shelter point with arrow up – 050295
Szczegóły >



Emergency exit (right hand) – 050331
Szczegóły >



Emergency exit (left hand) – 050332
Szczegóły >



Assembly station with arrow right – 050402
Szczegóły >



Muster station with arrow right – 050402M
Szczegóły >



Assembly station with arrow down – 050403
Szczegóły >



Muster station with arrow down – 050403M
Szczegóły >



Push to open on the right-hand side with forward arrow – 050405
Szczegóły >



Assembly station arrow diagonally down right – 050406
Szczegóły >



Muster station with arrow diagonally down right – 050406M
Szczegóły >



Assembly station arrow diagonally down left – 050407
Szczegóły >



Muster station with arrow diagonally down left – 050407M
Szczegóły >



Assembly station arrow diagonally up right – 050408
Szczegóły >



Muster station with arrow diagonally up right – 050408M
Szczegóły >



Assembly station arrow diagonally up left – 050409
Szczegóły >



Muster station with arrow diagonally up left – 050409M
Szczegóły >



Assembly station with arrow up – 050410
Szczegóły >



Muster station with arrow up – 050410M
Szczegóły >



Assembly station with arrow left – 050413
Szczegóły >



Muster station with arrow left – 050413M
Szczegóły >



Pull to open on the left-side with backward arrow – 050423
Szczegóły >



Escape hatch – 050424
Szczegóły >



Escape window – 050425
Szczegóły >



Escape door – 050426
Szczegóły >



Escape route – 050427
Szczegóły >



Escape to sea – 050428
Szczegóły >



Slide to open with arrow right – 050613
Szczegóły >



Slide to open with arrow left – 050614
Szczegóły >



Escape ladder – 050620
Szczegóły >



Rotatable landscape – 050624
Szczegóły >



Emergency escape – 050640
Szczegóły >



Exit with running man on right – 050701
Szczegóły >



Exit with running man on left – 050702
Szczegóły >



Exit for emergency use only with running man on right – 050704
Szczegóły >



Exit for emergency use only with running man on left – 050705
Szczegóły >



Exit – 050707
Szczegóły >



Pull with backward arrow – 051046
Szczegóły >



Push with forward arrow – 051047
Szczegóły >



Turn to open (anticlockwise) – 051048
Szczegóły >



Turn to open (clockwise) – 051049
Szczegóły >

Pobierz katalog znaków IMO (PDF, 70 MB)

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl